

Y-bomslejdare – art nr 1950



Verktyg

För att montera Y-bomslejdaren med tillbehör behöver du följande verktyg:

- Mättsock
- Bormaskin med 3 & 5 mm borrar för trä
- Alternativt 12 mm borrar för sten/betong
- Lim för skylt alternativt träskruv och passande bits
- 2 nycklar storlek för M10 & M12

Gör så här

För in lejdaren på plats med gaffelfästet kring balken, sätt i kruven i passande hål och drag åt med nycklarna. Montera handtaget på passande position beroende på hur din Y-bom ser ut. Montera skylten med antingen lim eller skruv. Prövkärra för att säkerställa funktionen.